


EVOLUTION™ 1

QP130, QP136 Series Range Hoods



Page 1

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

! FOR DOMESTIC COOKING ONLY !

WARNING



WARNING



TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

1. Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer at the address or telephone number listed in the warranty.
2. Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.
3. Installation work and electrical wiring (including switch location) must be done by a qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction.
4. Provide sufficient air for proper combustion and exhausting of gases through the flue (chimney) of fuel burning equipment to prevent backdrafting. Follow the combustion equipment standards such as those published by the National Fire Protection Association (NFPA), the American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), and local codes.
5. This product may have sharp edges. Be careful to avoid cuts and abrasions during installation and cleaning.
6. When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
7. Ducted fans must always be vented to the outdoors.
8. Use only metal ductwork.
9. Do not use this fan with any solid-state speed control device.
10. As an alternative, this product may be installed with the UL-approved cord kit designated for the product, following instructions packed with the cord kit.
11. This unit must be grounded.

TO REDUCE THE RISK OF A RANGE TOP GREASE FIRE:

1. Never leave surface units unattended at high settings. Boilovers cause smoking and greasy spillovers that may ignite. Heat oils slowly on low or medium settings.
2. Always turn hood ON when cooking at high heat or when cooking flaming foods (i.e. Crepes Suzette, Cherries Jubilee, Peppercorn Beef Flambé).
3. Clean ventilating fans frequently. Grease should not be allowed to accumulate on fan or filter.
4. Use proper pan size. Always use cookware appropriate for the size of the surface element.

Installer: Leave this manual with the homeowner.
Homeowner: Cleaning, Maintenance and Operating instructions on page 2.

CAUTION !

1. For indoor use only.
2. For general ventilating use only. Do not use to exhaust hazardous or explosive materials and vapors.
3. To avoid motor bearing damage and noisy and/or unbalanced impeller, keep drywall spray, construction dust, etc., off power unit.
4. Do not use over cooking equipment greater than 60,000 BTU/hr. as the blower motor will shut down intermittently.
5. Your hood motor has a thermal overload which will automatically shut off the motor if it becomes overheated. The motor will restart when it cools down. If the motor continues to shut off and restart, have the hood serviced.
6. The top of the hood MUST NOT BE LESS than 24" and at a maximum of 30" above cooktop for best capture of cooking impurities.
7. This hood is not intended to be used as a shelf.
8. Please read specification label on product for further information and requirements.


NOTE If hood is to be installed non-ducted:

Purchase a set of (2) non-ducted filters from your local distributor or retailer and attach them to the aluminum mesh filters.

Register your product online at: www.broan.com/register

CONTENTS

INCLUDED WITH THE HOOD:



CLEANING & MAINTENANCE

For performance, appearance, and health reasons, clean filter, fan and grease-laden surfaces. Use only a clean cloth and mild detergent solution on stainless and painted surfaces.

Clean all-metal filters in the dishwasher using a non-phosphate detergent. Discoloration of the filter may occur if using phosphate detergents, or as a result of local water conditions - but this will not affect filter performance. This discoloration is not covered by the warranty.

Clean the non-duct recirculating filter surfaces frequently with a damp cloth and a mild detergent. DO NOT immerse filters in water or put in dishwasher. The special "Clean Sense" feature indicates when the filter is to be replaced. The blue and yellow strips will blend to green when it is time to change the filter. The "Clean Sense" feature works best when facing toward the cooking surface. Change the non-duct recirculating filters every 6 months. For replacement non-duct recirculating filters - purchase S99010353 or Model BPPF30 for 30" hoods, or S99010354 or Model BPPF36 for 36" hoods.


The motor is permanently lubricated and never needs oiling. If the motor bearings make excessive or unusual noise, replace the motor with the exact service motor. The impeller should also be replaced.

Use 120 V, 35 W, shielded halogen bulbs - MR16 with GU10 base. Purchase bulbs separately.

OPERATION

Always turn the hood ON before cooking in order to establish an air flow in the kitchen. After turning off the range, let the hood run for a few minutes to clear the air.

Operate the hood as follows:



Blower Switch

This 3-position rocker switch turns blower ON and OFF and controls blower speed.

Left rocker position (0) turns blower OFF.

Center rocker position (1) turns blower ON to low speed.

Right rocker position (2) turns blower ON to high speed.

Light Switch

This 3-position rocker switch turns lights ON and OFF and controls their intensity.

Left rocker position (0) turns lights OFF.


Center rocker position (1) turns lights ON to low intensity.

Right rocker position (2) turns lights ON to high intensity.

NOTE:

This hood utilizes an offset blower design to achieve greater performance and lower sound levels. As a result, you may notice that cooking impurities are more attracted to one side or appear to be pulled-in faster than they appear on the opposite side. This is completely normal. The hood has been designed and tested to provide good capture of cooking impurities and odors under all normal cooking conditions regardless of the cooking location on the cooktop. Please note that cooking on the rear burners will always result in the best capture results, regardless of the hood design.




PREPARE HOOD LOCATION



- 1 Determine whether hood will discharge vertically (3 1/4" x 10" or 7" Round), or horizontally (3 1/4" x 10" only). For vertical or horizontal discharge, run ductwork between the hood location and a roof cap or wall cap. For best results, use a minimum number of transitons and elbows.

2 Use the proper diagram below, for placement of ductwork and electrical cutout in cabinet or wall. For a non-ducted installation, DO NOT cut a duct access hole.


* Note the extra wood shim and mounting screw near the cabinet front, 4-7/8" to the right of the cabinet center line.




PREPARE THE HOOD

3 Remove parts bag from inside the foam packaging end cap.

4 Remove all protective polyfilm from the hood (stainless steel hoods only).




5 Remove the **Aluminum Filters** from the hood.



6 Remove 2 screws holding **Damper / Duct Connector** to hood. Remove damper/duct connector from inside the hood.

FOR DUCTED INSTALLATIONS - Skip to Step 9.




7 NON-DUCTED INSTALLATION ONLY:

Remove **Center Retaining Screw** and loosen **Outer Retaining Screws** holding **Recirculation Slide Plate** in place. Pull out slide plate and replace and tighten retaining screws to hold slide plate in new (non-ducted) position.

8 NON-DUCTED INSTALLATION ONLY:


Purchase a set of (2) non-ducted filters from your local distributor or retailer. Attach the non-ducted filters to the aluminum mesh filters following instructions packed with the non-ducted filters.

FOR NON-DUCTED INSTALLATIONS - Skip to "INSTALL THE HOOD".



9 DUCTED INSTALLATION ONLY:

Remove **3 1/4" x 10" vertical**, **3 1/4" x 10" horizontal**, or **7-inch round knockout plate(s)** as appropriate for your ducting method.



10 DUCTED INSTALLATION ONLY:

Attach **3 1/4" x 10" Damper/Duct Connector** (if using 3 1/4" x 10" duct) or **7" Round Duct Plate** (if using 7-inch round duct) over the knockout opening.

Note:

To accomodate off-center ductwork, the 3 1/4" x 10" damper/duct connector can be installed up to 1/2" on either side of the hood center and the 7" round duct plate can be installed up to 1/2" on either side of the hood center.

Trim the flange on the duct connector or duct plate if it interferes with the electrical cable clamp.


Install the 3 1/4" x 10" Damper/Duct Connector with the **Damper Flap Pivot** nearest the **Top/Back Edge of Hood**.

INSTALL THE HOOD

WARNING




To reduce the risk of electrical shock, switch power off at service panel. Lock or tag service panel to prevent power from being switched on accidentally.




11

Remove **Electrical Wiring Box Cover** from inside of hood and appropriate **Electrical Power Cable Knockout** from top or back of hood.




- [12] Run **House Power Cable** between service panel and hood location. Attach power cable to hood using appropriate clamp.
- [13] Hang hood from (5) mounting screws driven part-way into cabinet locations (shown in illustrations under "PREPARE HOOD LOCATION"). Mounting screws are included in parts bag. Slide hood back towards wall until mounting screw heads are engaged in narrow end of keyhole slots in top of hood. Tighten screws securely.
- [14] **DUCTED INSTALLATION ONLY:**
Connect ductwork to hood and use duct tape to make joints secure and air-tight. Make sure the damper / duct connector enters the ductwork and that the damper opens and closes freely.

CONNECT THE WIRING




- [15] Connect **House Power Cable** to range hood wiring - BLACK to BLACK, WHITE to WHITE, and GREEN or BARE WIRE to **Ground Screw**. Replace electrical wiring box cover.

INSTALL LIGHT BULBS



CAUTION: Bulbs may be hot. Refer to bulb packaging for further information.

- [16] Install (4) **Halogen Bulbs**. Use 120 V, 35 W, shielded halogen bulbs - MR16 with GU10 base. Purchase bulbs separately.
NOTE: **Suction Cup Tool** (included with hood) can be used to install and remove light bulbs.
Align pins on bulb with large diameter opening on socket, then push bulb in towards hood and rotate clockwise until firmly seated.
The position of the bulb socket (depth) is adjustable and may be necessary when:
a) certain brands of bulbs are difficult to install.
b) the bulb protrudes too far below the light panel.




To change the depth of bulb sockets:

- Remove 2 **Light Panel Screws**. Set screws aside.
- Loosen 2 **Screws** holding **Lamp Socket Bracket** to **Light Panel**.
- Adjust socket/bracket to desired depth.
- Re-tighten screws securely.
- Re-attach light panel.

- [17] **DUCTED INSTALLATION ONLY:**
Re-install aluminum filters removed in Step 5.

NON-DUCTED INSTALLATION ONLY:
Install aluminum filters and non-ducted filters - purchased and assembled in Step 8.

SERVICE PARTS



Replacement parts can now be ordered on our website. Please visit us at www.broan.com

WARRANTY

One Year Limited Warranty

Broan-NuTone warrants to the original consumer purchaser of its products that such products will be free from defects in materials or workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

During this one year period, Broan-NuTone will, at its option, repair or replace, without charge, any product or part which is found to be defective under normal use and service. THIS WARRANTY DOES NOT EXTEND TO FLUORESCENT LAMP STARTERS, TUBES, HALOGEN AND INCANDESCENT BULBS, FUSES, FILTERS, DUCTS, ROOF CAPS, WALL CAPS AND OTHER ACCESSORIES FOR DUCTING. This warranty does not cover (a) normal maintenance and service or (b) any products or parts which have been subject to misuse, negligence, accident, improper maintenance or repair (other than by Broan-NuTone), faulty installation or installation contrary to recommended installation instructions.

The duration of any implied warranty is limited to the one year period as specified for the express warranty. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

BROAN-NUTONE'S OBLIGATION TO REPAIR OR REPLACE, AT BROAN-NUTONE'S OPTION, SHALL BE THE PURCHASER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY. BROAN-NUTONE SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH PRODUCT USE OR PERFORMANCE. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.

To qualify for warranty service, you must (a) notify Broan-NuTone at the address or telephone number below, (b) give the model number and part identification and (c) describe the nature of any defect in the product or part. At the time of requesting warranty service, you must present evidence of the original purchase date.


Broan-NuTone LLC, 926 W. State Street, Hartford, Wisconsin 53027
www.broan.com 800-558-1711

Broan-NuTone Canada, Inc., 1140 Tristar Drive, Mississauga, Ontario Canada L5T 1H9 www.broan.ca 877-896-1119

| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION | |
|-----------|----------|---|--|
| 1 | 97017727 | 7" Round Duct Plate (includes mounting hardware) | |
| 2 | 97017729 | Switch Assembly White (includes 2 switches, nameplate, mounting hardware) | |
| 3 | 97017730 | Switch Assembly Black (includes 2 switches, nameplate, mounting hardware) | |
| 3 | 99526653 | Nameplate, White | |
| | 99526652 | Nameplate, Black | |
| 4 | 97017736 | Capacitor Kit (includes wire nuts, mounting screw) | |
| 5 | 97017753 | Non-duct Slide, White (includes mounting hardware) | |
| | 97017821 | Non-duct Slide, Black (includes mounting hardware) | |
| 6 | 97017755 | Light Panel RH White (includes mounting hardware) | |
| | 97017756 | Light Panel RH Black (includes mounting hardware) | |
| | 97017757 | Light Panel RH Stainless (includes mounting hardware)" | |
| 7 | 97017720 | Filter Kit for 30" Hood (2 per bag) | |
| | 97017721 | Filter Kit for 36" Hood (2 per bag) | |
| 8 | 97017754 | Venturi Ring (includes mounting hardware) | |
| 9 | 97017734 | Blower Wheel (includes mounting nut) | |
| 10 | 97017732 | Motor Kit (includes motor, isolators, mounting hardware) | |
| 11 | 97017728 | Damper / Duct Connector (includes mounting hardware) | |
| 12 | 97017758 | Light Panel LH White (includes mounting hardware) | |
| | 97017759 | Light Panel LH Black (includes mounting hardware) | |
| | 97017760 | Light Panel LH Stainless (includes mounting hardware) | |
| 13 | 97017731 | Lamp Socket (includes lamp socket, wire nuts, mounting screws) | |
| 14 | 97018233 | Lamp Socket Bracket (includes mounting hardware) | |
| Not Shown | 97017735 | Parts Bag | |
| Not Shown | 99010353 | Non-Duct Filter Kit for 30" Hood (2 charcoal filters and 8 filter clips) | |
| Not Shown | 99010354 | Non-Duct Filter Kit for 36" Hood (2 charcoal filters and 8 filter clips) | |
| Not Shown | 99526707 | Suction Cup Tool | |
| Not Shown | 97018234 | Light Diode (includes wire nuts) | |
| Not Shown | 99526798 | 35W Halogen GU10 Bulb | |

Order replacement parts by PART NO.
 - not by KEY NO.

EVOLUTION™ 1 Hottes de cuisine de Série QP130, QP136



Page 7

VEUILLEZ LIRE CES DIRECTIVES ET LES CONSERVER

**POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT**

AVERTISSEMENT



AVERTISSEMENT



OBSERVEZ LES DIRECTIVES CI-DESSOUS DE MANIÈRE À RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES CORPORELLES :

- N'utilisez cet appareil que de la manière prévue par le fabricant. Si vous avez des questions, communiquez avec le fabricant à l'adresse ou au numéro de téléphone indiqués dans la garantie.
- Avant de procéder à la réparation ou à l'entretien de l'appareil, coupez l'alimentation du panneau électrique et verrouillez l'interrupteur principal afin d'empêcher que le courant ne soit accidentellement rétabli. S'il est impossible de verrouiller l'interrupteur principal, fixez solidement un message d'avertissement, par exemple une étiquette, sur le panneau électrique.
- La pose de l'appareil et les travaux d'électricité (y compris la pose de l'interrupteur) doivent être effectués par des personnes qualifiées conformément à la réglementation en vigueur, notamment les normes de construction ayant trait à la protection contre les incendies.
- Pour éviter les refoulements, l'apport d'air doit être suffisant pour brûler les gaz produits par les appareils à combustion et les évacuer dans le conduit de fumée (cheminée). Respectez les directives du fabricant de l'appareil de chauffage et les normes de sécurité, notamment celles publiées par la National Fire Protection Association (NFPA), l'American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) et les codes des autorités locales.
- Ce produit peut comporter des arêtes tranchantes. Prenez garde aux coupures et aux éraflures lors de l'installation et du nettoyage.
- Veillez à ne pas endommager le câblage électrique ou d'autres équipements non apparents lors de la découpe ou du perçage du mur ou du plafond.
- Les ventilateurs canalisés doivent toujours rejeter l'air à l'extérieur.
- N'utilisez que des conduits métalliques.
- N'utilisez pas de commande de régime à semi-conducteurs avec ce ventilateur.
- Ce produit peut également être installé avec un ensemble de cordon électrique homologué UL de conception spéciale, en suivant les instructions accompagnant l'ensemble de cordon électrique.
- Cet appareil doit être relié à une mise à la terre.

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE CAUSÉS PAR DE LA GRAISSE SUR LE PLAN DE CUISSON :

- Ne laissez jamais les éléments de surface allumés à haute température. Les débordements peuvent causer de la fumée et occasionner des écoulages de graisse inflammables. L'huile doit être chauffée graduellement à basse ou à moyenne température.
- Mettez toujours la hotte en MARCHE lors de la cuisson à feu vif ou lors de la cuisson d'aliments à flamber (par ex., crêpes Suzette, cerises jubilé, steak au poivre flambé).
- Nettoyez souvent la hotte. Ne laissez pas la graisse s'accumuler sur le ventilateur ou le filtre.
- Utilisez des casseroles de dimension appropriée. Utilisez toujours une batterie de cuisine adaptée à la dimension de la surface chauffante.

Installateur : Veuillez remettre ce manuel au propriétaire.

Propriétaire : Nettoyage, entretien et mode d'emploi à la page 8.

ATTENTION



- Pour usage intérieur seulement.
- Pour ventilation générale uniquement. Ne pas utiliser cet appareil pour évacuer des matières ou des vapeurs dangereuses ou explosives.
- Pour ne pas endommager les roulements du moteur, déséquilibrer les pales ou les rendre bruyantes, protégez l'appareil de la poussière de plâtre, de construction, etc.
- Ne pas utiliser cette hotte au-dessus d'un appareil de cuisson dépassant 60 000 BTU/heure car le moteur du ventilateur s'arrêtera par intermittence.
- Le moteur de la hotte est muni d'un dispositif de protection de surcharge électrique qui coupe automatiquement le moteur en cas de surchauffe. Il se remet en marche lorsqu'il a refroidi. Faites réparer la hotte si le moteur continue à fonctionner par intermittence.
- Pour mieux capter les vapeurs de cuisson, le haut de la hotte DOIT ÊTRE AU MINIMUM à 61 cm (24 po) et au maximum à 76 cm (30 po) au-dessus de la surface de cuisson.
- Cette hotte n'est pas conçue pour servir d'étagère.
- Veuillez lire l'étiquette de spécifications du produit pour obtenir plus de renseignements, notamment sur les exigences.

REMARQUE


Si la hotte est installée sans conduit :

Veuillez vous procurer un ensemble de (2) filtres pour hotte sans conduit chez votre distributeur local ou votre détaillant et les fixer aux filtres en aluminium.

Enregistrez votre produit en ligne à : www.broan.ca/register

CONTENU

INCLUS AVEC LA HOTTE :



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour des raisons de santé, de performance et d'apparence, nettoyez le filtre, le ventilateur et les surfaces graisseuses. Utilisez seulement un chiffon propre et une solution de détergent doux sur l'acier inoxydable et les surfaces peintes.

Nettoyez les filtres entièrement métalliques au lave-vaisselle avec un détergent sans phosphate. Une décoloration du filtre peut se produire si des détergents phosphatés sont utilisés et selon les conditions locales de l'eau, sans toutefois affecter le rendement du filtre. Cette décoloration n'est pas couverte par la garantie.

Nettoyez souvent les surfaces des filtres de recirculation avec un linge humide et un détergent doux. NE PLONGEZ PAS les filtres dans l'eau et ne les mettez pas au lave-vaisselle. La fonction « Clean Sense » indique quand le filtre doit être remplacé. Les bandes bleues et jaunes se combinent et deviennent vertes lorsqu'il est temps de changer le filtre. La caractéristique « Clean Sense » fonctionne mieux lorsqu'elle est tournée vers la surface de cuisson. Remplacez les filtres de recirculation tous les six mois. Pour remplacer les filtres de recirculation - veuillez acheter les filtres S99010353 ou Modèle BPPF30 pour hottes de 30" ou S99010354 ou Modèle BPPF36 pour hottes de 36".


Le moteur est lubrifié en permanence et n'a pas besoin d'être huilé. Si les roulements du moteur sont anormalement bruyants, remplacez le moteur exactement par le même modèle. La roue à ailettes doit aussi être remplacée.

Utilisez des ampoules halogènes avec écran de 120 V, 35 W - MR16 à culot GU10. Veuillez vous procurer les ampoules séparément.

FONCTIONNEMENT

Mettez toujours la hotte en MARCHE avant de cuisiner afin d'établir une circulation d'air dans la cuisine. Laissez la hotte fonctionner quelques minutes après l'arrêt de la cuisinière afin de nettoyer l'air.

Pour utiliser la hotte, faites comme suit :



INTERRUPEUR DU VENTILATEUR

Cet interrupteur à bascule à trois positions met la hotte en MARCHE, sur ARRÊT et commande la vitesse du ventilateur.

La position de gauche (0) de l'interrupteur met le ventilateur sur ARRÊT. La position du milieu (1) de l'interrupteur met le ventilateur en MARCHE au régime lent.

La position de droite (2) de l'interrupteur met le ventilateur en MARCHE au régime élevé.

INTERRUPEUR D'ÉCLAIRAGE

Cet interrupteur à bascule à trois positions permet d'ALLUMER et d'ÉTEINDRE les lumières et de commander leur intensité.

La position de gauche (0) de l'interrupteur permet d'ÉTEINDRE les lumières.


La position du milieu (1) de l'interrupteur permet d'ALLUMER les lumières à faible intensité.

La position de droite (2) de l'interrupteur permet d'ALLUMER les lumières à haute intensité.

REMARQUE

Cette hotte comporte un ventilateur à conception décalée offrant un meilleur rendement tout en réduisant le niveau sonore. Par conséquent, vous remarquerez peut-être que les impuretés de cuisson sont davantage attirées d'un côté ou semblent aspirées plus rapidement que de l'autre côté, ce qui est normal. La hotte a été conçue et testée pour capter les impuretés et odeurs de cuisson dans des conditions normales, quel que soit l'endroit où la cuisson s'effectue sur la cuisinière. Veuillez noter que cuisiner sur les brûleurs arrière permet toujours une meilleure captation des impuretés de cuisson, quelle que soit la conception de la hotte.




PRÉPARATION DE L'EMPLACEMENT DE LA HOTTE



- 1 Déterminez si l'évacuation se fera à la verticale (conduit de 8,3 x 25,4 cm [3-1/4 x 10 po] ou conduit rond de 17,8 cm [7 po]), ou à l'horizontale (8,3 x 25,4 cm [3-1/4 x 10 po] seulement). Pour une évacuation verticale ou horizontale, installez les conduits entre un capuchon de toit ou un capuchon mural. Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez un minimum de coudes et de transitions.


2 À l'aide des diagrammes suivants, déterminez l'emplacement exact des coupes à effectuer pour le conduit et le fil d'alimentation électrique dans l'armoire ou le mur. Pour une installation sans conduit, NE découpez PAS de trou pour le conduit.

- * Remarquez la cale de bois et la vis supplémentaires près de l'avant de l'armoire, à 12,4 cm (4-7/8 po.) à droite de la ligne centrale de l'armoire.




PRÉPARATION DE LA HOTTE

- 3** Enlevez le sac de pièces de l'intérieur du monture de empaquetage de mousse.
- 4** Enlevez toutes les pellicules protectrices de la hotte (hottes en acier inoxydable seulement).




- 5** Retirez les **filtres d'aluminium** de la hotte.



- 6** Enlevez les deux vis maintenant le **clapet / raccord de conduit** sur la hotte. Retirez le clapet / raccord de conduit de l'intérieur de la hotte.


INSTALLATIONS AVEC CONDUITS- Passez à l'étape 9.




7 INSTALLATION SANS CONDUIT SEULEMENT :
Enlevez la **vis de retenue du centre** et desserrez les **vis de retenue latérales** maintenant la **plaquette de recirculation** en place. Sortez la plaque puis replacez et serrez les vis pour la maintenir dans sa nouvelle position (sans conduit).

8 INSTALLATION SANS CONDUIT SEULEMENT :
Veuillez vous procurer un ensemble de (2) filtres pour hotte sans conduit chez votre distributeur local ou votre détaillant. Fixez les filtres pour hotte sans conduit aux filtres d'aluminium selon les instructions accompagnant les filtres pour hotte sans conduit.

INSTALLATIONS SANS CONDUIT - Passez à l'étape INSTALLATION DE LA HOTTE.



9 INSTALLATION AVEC CONDUITS SEULEMENT :
Enlevez la ou les plaques d'ouverture préamorcée pour conduit vertical de 8,3 x 25,4 cm (3-1/4 x 10 po), conduit horizontal de 8,3 x 25,4 cm (3-1/4 x 10 po) ou conduit rond de 17,8 cm (7 po) selon la méthode choisie pour les conduits.



10 INSTALLATION AVEC CONDUITS SEULEMENT :
Fixez le **clapet / raccord de conduit de 8,3 x 25,4 cm (3-1/4 x 10 po)** (si des conduits de 8,3 x 25,4 cm (3-1/4 x 10 po) sont utilisés) ou la **plaquette pour conduit rond de 17,8 cm (7 po)** (si des conduits ronds de 17,8 cm (7 po) sont utilisés) sur l'ouverture préamorcée.

Remarques :

Pour accommoder les conduits décentrés, le clapet / raccord de conduit de 8,3 x 25,4 cm (3-1/4 x 10 po) peut être installé jusqu'à 1,3 cm (1/2 po) d'un côté ou de l'autre du centre de la hotte et la plaque de conduit rond de 17,8 cm (7 po) peut être installée jusqu'à 1,3 cm (1/2 po) d'un côté ou de l'autre du centre de la hotte.


Installez le clapet / raccord de conduit de 8,3 x 25,4 cm (3-1/4 x 10 po) en plaçant le **pivot du clapet** le plus près du **bord supérieur / arrière de la hotte**.

INSTALLATION DE LA HOTTE


AVERTISSEMENT



Pour réduire les risques de choc électrique, coupez le courant du panneau électrique. Verrouillez ou posez un sceau sur le panneau afin d'éviter que le courant ne soit rétabli accidentellement.




11 Enlevez le **couvercle du boîtier de connexion électrique** à l'intérieur de la hotte et l'**ouverture préamorcée de câble d'alimentation électrique** appropriée sur le dessus ou à l'arrière de la hotte.




- [12] Acheminez le **câble électrique de la maison** entre le panneau électrique et l'emplacement de la hotte. Fixez le câble à la hotte avec le collier approprié.
- [13] Suspendez la hotte à l'aide de (5) vis à moitié vissées aux endroits marqués sous l'armoire (illustré sous "PRÉPARATION DE L'EMPLACEMENT DE LA HOTTE"). Ces vis sont incluses dans le sac de pièces. Glissez la hotte vers le mur de manière à engager la tête des vis dans la fente des trous de serrure du dessus de la hotte. Serrez les vis fermement.
- [14] **INSTALLATION AVEC CONDUITS SEULEMENT :**
Raccordez le conduit à la hotte et assurez-vous que les joints sont bien fixés et étanches à l'aide de ruban pour conduit. Assurez-vous que le clapet / raccord de conduit s'insère à l'intérieur du conduit et que le clapet s'ouvre et se ferme librement.

RACCORD DU CÂBLAGE




- [15] Connectez le **câble électrique de la maison** avec les fils de la hotte - le NOIR avec le NOIR, le BLANC avec le BLANC, et le VERT ou FIL NU avec la **vis de mise à la terre**. Replacez le couvercle du boîtier de connexion électrique.

INSTALLATION DES AMPOULES



ATTENTION : Les ampoules peuvent être très chaudes. Pour plus d'informations, voir l'emballage de l'ampoule.

- [16] Installez (4) **ampoules halogènes**. Utilisez des ampoules halogènes avec écran de 120 V, 35 W - MR16 à culot GU10. Veuillez vous procurer les ampoules séparément.
REMARQUE : Vous pouvez utiliser la **ventouse** (inclus avec la hotte) pour installer ou enlever les ampoules. Alignez les bornes de l'ampoule sur la grande ouverture du socle, puis poussez l'ampoule vers la hotte et tournez-la dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit bien appuyée. La position du socle de l'ampoule (sa profondeur) est réglable et peut exiger un ajustement lorsque :
 - a) certaines marques d'ampoule sont difficiles à installer.
 - b) l'ampoule dépasse trop sous le panneau d'éclairage.




Pour changer la profondeur des socles d'ampoule :

- Enlevez les 2 **vis du panneau d'éclairage**. Gardez les vis de côté.
- Desserez les 2 **vis** retenant le **support du socle d'ampoule** au **panneau d'éclairage**.
- Réglez le support / socle à la profondeur voulue.
- Resserrez les vis fermement.
- Reposez le panneau d'éclairage.

- [17] **INSTALLATION AVEC CONDUITS SEULEMENT :**
Replacez les filtres d'aluminium enlevés à l'étape 5.

INSTALLATION SANS CONDUIT SEULEMENT :
Installez les filtres d'aluminium et les filtres pour hotte sans conduit - achetés et assemblés à l'étape 8.

PIÈCES DE RECHANGE



Les pièces de rechange peuvent être commandées sur notre site Web.
Visitez notre site à www.broan.ca

GARANTIE

Garantie limitée d'un an

Broan-NuTone garantit au consommateur et acheteur initial de ses produits que ceux-ci sont exempts de tout vice de matériau ou de fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat originale. CETTE GARANTIE NE COMPROTE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES TACITES DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.

Durant cette période d'un an, Broan-NuTone réparera ou remplacera gratuitement, à sa discrétion, tout produit ou toute pièce jugés défectueux dans des conditions normales d'utilisation. CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX TUBES FLUORESCENTS ET AUX DÉMARREURS, NI AUX AMPOLLES HALOGÈNES OU INCANDESCENTES, FUSIBLES, FILTRES, CONDUITS, CAPUCHONS DE TOIT, CAPUCHONS MURAUX ET AUTRES ACCESSOIRES POUR CONDUITS. Cette garantie ne couvre pas (a) les frais d'entretien ou de service normaux ni (b) tout produit ou toute pièce soumis à un abus, une négligence, un accident, un entretien ou une réparation inadéquats (autres que ceux effectués par Broan-NuTone), une mauvaise installation ou une installation contraire aux instructions recommandées.

La durée de toute garantie tacite est limitée à cette période d'un an, tel que stipulé pour la garantie expresse. Certains territoires ou provinces interdisant de limiter la durée d'une garantie tacite, la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à votre situation.

L'OBLIGATION POUR BROAN-NUTONE DE RÉPARER OU DE REMPLACER LE PRODUIT, À SA DISCRÉTION, CONSTITUE LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE. BROAN-NUTONE NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS NI DES DOMMAGES-INTÉRÊTS PARTICULIERS DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DU RENDEMENT DU PRODUIT. Certains territoires ou provinces ne permettant pas la limitation ou l'exclusion des dommages indirects ou consécutifs, la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à votre situation. La présente garantie vous confère des droits spécifiques reconnus par la loi. D'autres droits pourraient également vous être accordés selon la législation locale en vigueur. La présente garantie remplace toutes les autres garanties précédentes.

Pour vous prévaloir de cette garantie, vous devez (a) aviser Broan-NuTone à l'adresse ou au numéro de téléphone indiqués ci-dessous, (b) donner le numéro de modèle du produit et le numéro d'identification de la pièce et (c) décrire la nature de la défectuosité du produit ou de la pièce. Lors de votre demande de garantie, vous devez présenter une preuve de la date d'achat originale.


Broan-NuTone LLC, 926 W. State Street, Hartford, Wisconsin 53027
www.broan.com 800-558-1711

Broan-NuTone Canada, Inc., 1140 Tristar Drive, Mississauga, Ontario Canada L5T 1H9
www.broan.ca 877-896-1119

| REPÈRES | N° DE PIÈCE | DESCRIPTION | |
|--------------|-------------|--|--|
| 1 | 97017727 | Plaque pour conduit rond de 17,8 cm (7 po) (comprend la quincaillerie de montage) | |
| 2 | 97017729 | Ensemble d'interrupteurs blancs (2 interrupteurs, plaque indicatrice, quincaillerie de montage) | |
| | 97017730 | Ensemble d'interrupteurs noirs (2 interrupteurs, plaque indicatrice, quincaillerie de montage) | |
| 3 | 99526653 | Plaque indicatrice, blanche | |
| | 99526652 | Plaque indicatrice, noire | |
| 4 | 97017736 | Ensemble de condensateur (comprend connecteurs, vis de montage) | |
| 5 | 97017753 | Plaque coulissante pour installation sans conduit, blanc (comprend la quincaillerie de montage) | |
| | 97017821 | Plaque coulissante pour installation sans conduit, noir (comprend la quincaillerie de montage) | |
| 6 | 97017755 | Panneau d'éclairage blanc DROIT (comprend la quincaillerie de montage) | |
| | 97017756 | Panneau d'éclairage noir DROIT (comprend la quincaillerie de montage) | |
| | 97017757 | Panneau d'éclairage inox DROIT (comprend la quincaillerie de montage) | |
| 7 | 97017720 | Ensemble de filtres pour hottte de 76,2 cm (30 po) (2 par sac) | |
| | 97017721 | Ensemble de filtres pour hottte de 91,4 cm (36 po) (2 par sac) | |
| 8 | 97017754 | Anneau de venturi (comprend la quincaillerie de montage) | |
| 9 | 97017734 | Roue à ailettes (incluant l'écrou de montage) | |
| 10 | 97017732 | Ensemble de moteur (comprend moteur, supports anitvibrations, quincaillerie de montage) | |
| 11 | 97017728 | Clapet / raccord de conduit (incluant la quincaillerie de montage) | |
| 12 | 97017758 | Panneau d'éclairage blanc GAUCHE (comprend la quincaillerie de montage) | |
| | 97017759 | Panneau d'éclairage noir GAUCHE (comprend la quincaillerie de montage) | |
| | 97017760 | Panneau d'éclairage inox GAUCHE (comprend la quincaillerie de montage) | |
| 13 | 97017731 | Socle d'ampoule (comprend socle d'ampoule, connecteurs, vis de montage) | |
| 14 | 97018233 | Support de socle d'ampoule (comprend la quincaillerie de montage) | |
| Non illustré | 97017735 | Sac de pièces | |
| Non illustré | 99010353 | Ensemble de filtres pour hottte de 76,2 cm (30 po) sans conduit (2 filtres au charbon et 8 attaches de filtre) | |
| Non illustré | 99010354 | Ensemble de filtres pour hottte de 91,4 cm (36 po) sans conduit (2 filtres au charbon et 8 attaches de filtre) | |
| Non illustré | 99526707 | Ventouse | |
| Non illustré | 97018234 | Diode d'éclairage (comprend les noix de fil) | |
| Non illustré | 99526798 | 35W ampoule halogène GU10 | |

Veuillez commander les pièces par N° DE PIÈCE et non par N° DE REPÈRE.

EVOLUTION™ 1 Campanas de cocina serie QP130, QP136



Página 13

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

**SOLAMENTE PARA COCINAR EN CASA**

ADVERTENCIA



ADVERTENCIA



PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES A PERSONAS, OBSERVE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES:

1. Use la unidad sólo de la manera indicada por el fabricante. Si tiene preguntas, comuníquese con el fabricante a la dirección o al número telefónico que se incluye en la garantía.
2. Antes de dar servicio a la unidad o de limpiarla, interrumpa el suministro eléctrico en el panel de servicio y bloquee los medios de desconexión del servicio para evitar que la electricidad se reanude accidentalmente. Cuando no sea posible bloquear los medios de desconexión del servicio, fije firmemente una señal de advertencia (tal como una etiqueta) en un lugar visible del panel de servicio.
3. El trabajo de instalación y cableado eléctrico (incluida la ubicación del interruptor) debe ser realizado por personal calificado y de conformidad con todos los códigos y normas correspondientes, incluidos los de construcción específicos contra incendios.
4. Proporcione suficiente aire para que se lleve a cabo la combustión y escape adecuados de los gases a través del tubo de humos (chimenea) del equipo quemador de combustible, a fin de evitar el contratiempo. Siga las normas de los equipos de combustión tales como las establecidas en los códigos locales y las publicadas por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (National Fire Protection Association, NFPA) y la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers, ASHRAE).
5. Este producto podría tener bordes afilados. Trabaje con cuidado para evitar cortadas y abrasiones durante la instalación y la limpieza.
6. Al cortar o perforar a través de la pared o del techo, tenga cuidado de no dañar el cableado eléctrico ni otros servicios ocultos.
7. Los ventiladores entubados deben siempre conectarse hacia el exterior.
8. Utilice únicamente conductos metálicos.
9. No use este ventilador junto con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
10. Como alternativa, se puede instalar este producto con el juego de cable de alimentación aprobado por UL y diseñado para el producto, siguiendo las instrucciones incluidas con el cable.
11. Esta unidad debe conectarse a tierra.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO PROVOCADO POR GRASA PRESENTE EN LA ESTUFA:

1. Nunca deje desatendidas las unidades de la superficie cuando estén en ajustes altos de calor. Los alimentos en ebullición provocan derrames grasosos y con humo que se pueden inflamar. Caliente el aceite lentamente en ajustes de calor bajo o medio.
2. Siempre ENCIENDA la campana cuando esté cocinando a altas temperaturas o flameando alimentos (por ejemplo crepas Suzette, cerezas Jubilee, bistec con pimienta flameado).
3. Limpie frecuentemente los ventiladores. No permita la acumulación de grasa en el ventilador ni en el filtro.
4. Use una cacerola del tamaño adecuado. Siempre use utensilios de cocina que sean apropiados para el tamaño del elemento de la superficie.

Aviso al instalador: Deje este manual con el dueño de la casa.

Aviso al dueño de la casa: En la página 14 encontrará las instrucciones de limpieza, mantenimiento y funcionamiento.

PRECAUCIÓN



1. Sólo debe usarse bajo techo.
2. Sólo para usarse como medio de ventilación general. No debe usarse para la extracción de materiales ni vapores peligrosos o explosivos.
3. Para evitar daños a los cojinetes del motor y rotores ruidosos o desbalanceados, mantenga la unidad eléctrica al resguardo de rociados de yeso, polvo de construcción, etc.
4. No use equipo para cocinar mayor de 60,000 BTU/hr, pues el motor ventilador se apagará de manera intermitente.
5. Este motor de campana tiene una protección contra sobrecargas térmicas que automáticamente apagará el motor en caso de sobrecalentamiento. El motor reanudará su funcionamiento cuando se enfrie. Si el motor continúa apagándose y encendiéndose, solicite servicio para la campana.
6. La parte superior de la campana NO DEBE ESTAR A MENOS de 24 pulg. (61 cm) y a un máximo de 30 pulg. (76 cm) por arriba de la estufa, para captar mejor las impurezas que surgen al cocinar.
7. Esta campana no está diseñada para usarse como repisa.
8. Lea la etiqueta de especificaciones que tiene el producto para ver información y requisitos adicionales.


NOTA

Si la campana se va a instalar en un sistema sin conductos:

En la tienda distribuidora o minorista de su localidad, compre un juego de (2) filtros para sistemas sin conductos y acópelas a los filtros de malla de aluminio.

CONTENIDO

SE INCLUYE CON LA CAMPANA:



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Por motivos de desempeño, apariencia y salud, limpie el filtro, el ventilador y las superficies que tengan grasa. Utilice únicamente un trapo limpio y una solución de detergente suave en superficies de acero inoxidable y pintadas.

Limpie los filtros completamente metálicos en el lavavajillas con un detergente sin fosfatos. La decoloración del filtro puede ocurrir si se utilizan detergentes con fosfato o como resultado de la condición del agua local, pero esto no afectará el rendimiento del filtro. Esta decoloración no está cubierta por la garantía.

Limpie frecuentemente las superficies del filtro de recirculación sin conducto con un paño húmedo y un detergente suave. NO sumerja los filtros en agua ni los coloque en el lavavajillas. La característica especial "Clean Sense" indica cuando es necesario reemplazar un filtro. Cuando sea el momento de cambiar el filtro, las bandas azules y amarillas se combinarán y adquirirán un color verde. La característica "Clean Sense" funciona mejor cuando se coloca orientada hacia la superficie para cocinar. Cambie los filtros de recirculación cada 6 meses. Para reemplazar los filtros de circulación para sistemas sin conductos, compre el S99010360 o el modelo BPPF42.


El motor está permanentemente lubricado y no necesitará nunca ponerle aceite. Si los cojinetes del motor están haciendo ruido excesivo o inusual, reemplace el motor con el motor de servicio exacto. También debe reemplazar el impulsor.

Utilice bombillas de halógeno con escudo protector de 120 V, 35 W (MR16 con base GU10). Las bombillas se compran por separado.

FUNCIONAMIENTO

ENCIENDA siempre la campana antes de comenzar a cocinar, a fin de establecer un flujo de aire en la cocina. Después de apagar la estufa, deje que la campana funcione durante unos cuantos minutos para despejar el aire.

Para hacer funcionar la campana, haga lo siguiente:



INTERRUPTOR DEL VENTILADOR

Este interruptor oscilante de 3 posiciones ENCIENDE y APAGA el ventilador y controla su velocidad.

La posición izquierda (0) del interruptor APAGA el ventilador.

La posición central (1) del interruptor ENCIENDE el ventilador a baja velocidad.

La posición derecha (2) del interruptor ENCIENDE el ventilador a alta velocidad.

INTERRUPTOR DE LUZ

Este interruptor oscilante de 3 posiciones ENCIENDE y APAGA las luces y controla su intensidad.

La posición izquierda (0) del interruptor APAGA la luz.


La posición central (1) del interruptor ENCIENDE la luz a baja intensidad.

La posición derecha (2) del interruptor ENCIENDE la luz a alta intensidad.

NOTA

Esta campana utiliza un ventilador de compensación, diseñado para obtener un mejor desempeño y menores niveles de ruido. Como resultado, tal vez se dé cuenta de que las impurezas al cocinar se atraen más a un lado, o aparentan atraerse con más rapidez de lo que parece en el lado opuesto. Esto es totalmente normal. La campana ha sido diseñada y probada para captar bien las impurezas y los olores al cocinar en condiciones normales, sin importar la ubicación donde se cocine en la estufa. Tome en cuenta que al cocinar en los quemadores traseros siempre tendrá como resultado una mejor captación de las impurezas, sin importar el diseño de la campana.




PREPARE EL LUGAR DONDE SE VA A INSTALAR LA CAMPANA



- 1 Determine si la descarga de la campana va a ser vertical (conducto de 3 1/4 x 10 pulg. [8.3 x 25.4 cm] o redondo de 7 pulg. [17.8 cm]) u horizontal (sólo conducto de 3 1/4 x 10 pulg. [8.3 x 25.4 cm]). Para descarga vertical u horizontal, coloque la red de conductos entre el lugar donde va a instalar la campana y el tapón de techo o tapón de pared. Para obtener los mejores resultados, utilice una cantidad mínima de transiciones y codos.


2 Guiése por el diagrama correspondiente (a continuación) para colocar los conductos y hacer el corte exacto para la conexión eléctrica en el gabinete o en la pared. Para instalaciones en sistemas sin conductos, NO haga ningún orificio de acceso para conducto.

- * Nótese la cuña de madera adicional y el tornillo de montaje cerca de la parte frontal de gabinete, a 4-7/8 pulg. [12,4 cm] a la derecha de la línea central del gabinete.




PREPARE LA CAMPANA

- 3** Quite el bolso de las piezas dentro del casquillo de extremo de empaquetado de la espuma.
- 4** Quite todo el forro de plástico protector de la campana (únicamente campanas de acero inoxidable).




- 5** Quite los **filtros de aluminio** de la campana.



- 6** Quite los 2 tornillos que sujetan el **conector del regulador de tiro/conducto** a la campana. Saque el conector del regulador de tiro/conducto del interior de la campana.


PARA INSTALACIONES CON CONDUCTOS: pasar directamente al paso 9.



7 ÚNICAMENTE EN INSTALACIONES SIN CONDUCTOS: Quite el **tornillo de retención central** y afloje los **tornillos de retención externos** que sujetan la **placa de deslizamiento de recirculación** en su sitio. Tire de la placa de deslizamiento hacia afuera y vuelva a poner los tornillos y apriételos para sujetar la placa en la nueva posición (sin conductos).

8 ÚNICAMENTE EN INSTALACIONES SIN CONDUCTOS: Compre un juego de (2) filtros para sistemas sin conductos en la tienda distribuidora o minorista de su localidad. Siguiendo las instrucciones que acompañan a los filtros para sistemas sin conductos, acople éstos a los filtros de malla de aluminio.

PARA INSTALACIONES SIN CONDUCTOS: pasar directamente al paso **INSTALE LA CAMPANA**.




10 ÚNICAMENTE EN INSTALACIONES CON CONDUCTOS: Acople el **conector del regulador de tiro/conducto de 3 1/4 pulg. x 10 pulg. (8.3 x 25.4 cm)** (si está usando el conducto de 3 1/4 pulg. x 10 pulg.) (8.3 x 25.4 cm) o la **placa redonda de 7 pulg. (17.8 cm)** (si está usando el conducto redondo de 7 pulg.) (17.8 cm) por la abertura del agujero ciego

Nota:

Para acomodar los conductos descentrados: el conector del regulador de tiro/conducto de 3 1/4 x 10 pulg. (8.3 x 25.4 cm) puede instalarse a una distancia hasta de 1 pulg. (2.5 cm) desde el centro de la campana hacia cualquier lado, y la placa del conducto redondo de 7 pulg. (17.8 cm) puede instalarse a 1/2 pulg. (1.3 cm) desde el centro de la campana hacia cualquier lado.

Recorte la brida del conector de conductos o la placa de conductos si se cruza con la abrazadera del cable eléctrico.




9 ÚNICAMENTE EN INSTALACIONES CON CONDUCTOS: Retire la(s) **placa(s) de agujero ciego**: vertical de 3 1/4 x 10 pulg. (8.3 x 25.4 cm), horizontal de 3 1/4 x 10 pulg. (8.3 x 25.4 cm), o redonda de 7 pulg. (17.8 cm), según corresponda a su método de conductos.

INSTALE LA CAMPANA




ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, desconecte el suministro eléctrico al panel de servicio. Bloquee el panel de servicio o póngale una etiqueta de seguridad para evitar que alguien conecte accidentalmente la energía eléctrica.




11 Quite la **cubierta de la caja de cableado eléctrico** del interior de la campana y el correspondiente **agujero ciego del cableado eléctrico** desde la parte superior o trasera de la campana.




- [12] Tienda el **cable eléctrico de la casa** entre el panel de servicio y la campana. Conecte el cable eléctrico a la campana con el abrazadera apropiado.
- [13] Cuelgue la campana de los (5) orificios de montaje insertados parcialmente en las posiciones del gabinete (mostrado en las ilustraciones del apartado "PREPARE EL LUGAR DONDE SE VA A INSTALAR LA CAMPANA"). La bolsa de piezas contiene los tornillos de montaje. Deslice la campana hacia la pared hasta que los cabezales de los tornillos de montaje queden conectados en el extremo angosto de los orificios tipo bocallave que están en la parte superior de la campana. Apriete bien los tornillos.
- ÚNICAMENTE EN INSTALACIONES CON CONDUCTOS:** Conecte el sistema de conductos a la campana y ponga cinta para conductos en las uniones para fijarlas y sellarlas. Asegúrese de que el conector del regulador de tiro/conducto entre a los conductos y que el regulador de tiro pueda abrirse y cerrarse libremente.

CONECTE EL CABLEADO




- [15] Conecte el **cable eléctrico de la casa** al cableado de la campana: cable NEGRO con NEGRO, BLANCO con BLANCO y VERDE o SIN FORRO al **tornillo de tierra**. Vuelva a colocar la cubierta de la caja de cableado eléctrico.

INSTALE LAS BOMBILLAS



PRECAUCIÓN: Las bombillas podrían estar calientes. Consulte la información adicional en los paquetes de bombillas.

- [16] Instale las (4) **bombillas de halógeno**. Utilice bombillas de halógeno con escudo protector de 120 V, 35 W (MR16 con base GU10). Las bombillas se compran por separado.
NOTA: La **herramienta de ventosa** (incluida con la campana) sirve para instalar y quitar bombillas de luz.
Alinee las clavijas de la bombilla con la abertura de diámetro grande en el receptáculo, empuje la bombilla hacia la campana y luego gire hacia la derecha hasta que esté firmemente asentada.
La posición del receptáculo de la bombilla (profundidad) es ajustable, y podría necesitar ajuste cuando:
a) Ciertas marcas de bombillas sean difíciles de instalar.
b) La bombilla sobresalga demasiado por debajo del panel de la bombilla.




Para cambiar la profundidad de los receptáculos de las bombillas:

- Quite 2 **tornillos del panel de iluminación**. Deje los tornillos a un lado.
- Afloje 2 **tornillos que sostienen el soporte del receptáculo de la lámpara al panel de iluminación**.
- Ajuste el receptáculo/sostenedor a la profundidad deseada.
- Vuelva a apretar los tornillos con firmeza.
- Vuelva a colocar el panel de iluminación.

- [17] **ÚNICAMENTE EN INSTALACIONES CON CONDUCTOS:** Instale de nuevo los filtros de aluminio que quitó en el Paso 5.

ÚNICAMENTE EN INSTALACIONES SIN CONDUCTOS:
Instale los filtros de aluminio y los filtros sin conducto (comprados, e instalados en el paso 8).

PIEZAS DE REPUESTO



Ahora se puede hacer los pedidos de las piezas de repuesto en nuestro sitio Web. Visítenos en www.broan.com

Página 18

GARANTÍA

Garantía limitada por un año

Broan-NuTone garantiza al consumidor comprador original de sus productos que tales productos estarán libres de defectos en materiales o mano de obra durante un período de un (1) año a partir de la fecha de la compra original. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

Durante este período de un año, Broan-NuTone, a su criterio, reparará o reemplazará sin cargo alguno cualquier pieza o producto que se encuentre defectuoso bajo condiciones normales de uso y servicio. LA PRESENTE GARANTÍA NO CUBRE LOS TUBOS FLUORESCENTES NI SUS ARRANCADORES, FILTROS, CONDUCTO, TAPONES DE TECHO O PAREDES Y DEMÁS ACCESORIOS DE CANALIZACIÓN. Esta garantía no cubre (a) mantenimiento y servicio normales, ni (b) ningún producto o piezas que se hayan sometido a uso inadecuado, negligencia, accidente, mantenimiento o reparación inadecuada (no hecha por Broan-NuTone), instalación incorrecta o instalación en contra de las instrucciones de instalación recomendadas.

La duración de cualquier garantía implícita se limita al período de un año, como se especifica para la garantía expresa. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto al tiempo de vencimiento de una garantía implícita, por lo que la limitación antes mencionada podría no aplicarse a usted.

LA OBLIGACIÓN DE BROAN-NUTONE DE REPARAR O REEMPLAZAR, A CRITERIO DE BROAN-NUTONE, SERÁ EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO DEL COMPRADOR BAJO ESTA GARANTÍA. BROAN-NUTONE NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES, RESULTANTES O ESPECIALES QUE SURJAN DEL USO O DESEMPEÑO DEL PRODUCTO O EN RELACIÓN CON EL MISMO. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación antes mencionada podría no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted podría tener otros derechos que varían entre estados. Esta garantía sustituye todas las garantías anteriores.

Para tener derecho al servicio de la garantía, usted debe (a) notificar a Broan NuTone a la dirección y número de teléfono que aparecen abajo, (b) proporcionar el número de modelo y la identificación de la pieza y (c) describir la naturaleza de cualquier defecto en el producto o pieza. En el momento de solicitar servicio cubierto por la garantía, debe de presentar un comprobante de la fecha original de compra.

Broan-NuTone LLC, 926 W. State Street, Hartford, Wisconsin 53027
www.broan.com 800-558-1711

Broan-NuTone Canada, Inc., 1140 Tristar Drive, Mississauga, Ontario Canada L5T 1H9
www.broan.ca 877-896-1119

| CLAVE N.º | PIEZA N.º | DESCRIPCIÓN |
|---------------|-----------|--|
| 1 | 97017727 | Placa redonda de 7 pulg. (17.8 cm) (incluye piezas de montaje) |
| 2 | 97017729 | Montaje de interruptor blanco (incluye 2 interruptores, placa de identificación, piezas de montaje) |
| | 97017730 | Montaje de interruptor negro (incluye 2 interruptores, placa de identificación, piezas de montaje) |
| 3 | 99526653 | Placa de identificación, blanca |
| | 99526652 | Placa de identificación, negra |
| 4 | 97017736 | Juego de capacitor (incluye tuercas de alambre, tornillo de montaje) |
| 5 | 97017753 | Placa de deslizamiento sin conductos, blanca (incluye las piezas de montaje) |
| | 97017821 | Placa de deslizamiento sin conductos, negra (incluye las piezas de montaje) |
| 6 | 97017755 | Panel de luces DERECHA blanco (incluye piezas de montaje) |
| | 97017756 | Panel de luces DERECHA negro (incluye piezas de montaje) |
| | 97017757 | Panel de luces DERECHA acero inoxidable (incluye piezas de montaje) |
| 7 | 97017720 | Juego de filtro para campana de 30 pulg. (76.2 cm) (2 por bolsa) |
| | 97017721 | Juego de filtro para campana de 36 pulg. (91.4 cm) (2 por bolsa) |
| 8 | 97017754 | Anillo de venturi (incluye piezas de montaje) |
| 9 | 97017734 | Rueda de ventilador (incluye tuerca de montaje) |
| 10 | 97017732 | Juego de motor (incluye motor, aislantes, piezas de montaje) |
| 11 | 97017728 | Conector del regulador de tiro/conducto (incluye las piezas de montaje) |
| 12 | 97017758 | Panel de luces IZQUIERDA blanco (incluye piezas de montaje) |
| | 97017759 | Panel de luces IZQUIERDA negro (incluye piezas de montaje) |
| | 97017760 | Panel de luces IZQUIERDA acero inoxidable (incluye piezas de montaje) |
| 13 | 97017731 | Portalámpara (incluye portalámpara, tuercas para alambre, tornillos de montaje) |
| 14 | 97018233 | Soporte de portalámpara (incluye piezas de montaje) |
| No se muestra | 97017735 | Bolsa de piezas |
| No se muestra | 99010353 | Juego de filtro sin conducto para campana de 30 pulg. (76.2 cm) (2 filtros de carbono y 8 clips de filtro) |
| No se muestra | 99010354 | Juego de filtro sin conducto para campana de 36 pulg. (91.4 cm) (2 filtros de carbono y 8 clips de filtro) |
| No se muestra | 99526707 | Herramienta de ventosa |
| No se muestra | 97018234 | Diodo de luz (incluye tuercas de alambre) |
| No se muestra | 99526798 | 35W bombilla halógena GU10 |

Al pedir piezas de repuesto, indique el N.º DE PIEZA, no el N.º DE CLAVE.

99526629K